

Befestigungskit bitte auf Vollständigkeit prüfen!



## MONTAGEANLEITUNG

### METALLPADS FÜR MAGNET-THERMOMATTEN

Metallpads dienen als Haftgründe für unsere Magnet-Thermomatten. Sie werden dort aufgeklebt, wo die Fahrzeugkarosserie durch Innenraum-Verkleidungen verdeckt ist. Für die Befestigung der Metallpads sind keine dauerhaften Veränderungen nötig.



Es müssen **KEINE** Löcher gebohrt oder Verkleidungen demontiert werden!



Metallpads erreichen ihre volle Klebekraft nach 72 Stunden (bei Zimmertemperatur). Vorher dürfen sie nicht belastet werden.

1. Farbstreifen und Markierungspunkte
2. 3M™-Reinigungstücher
3. Metallpads

### DIE METALLPADS PASSEN FARBBLICH NICHT IN EUREN INNENRAUM?

#### **OPTIONAL: Metallpads farblich an Innenraum anpassen**

Oberfläche der Metallpads mit Reinigungstuch entfetten. Ein Glas mit Wasser füllen und einen Tropfen Spülmittel beimischen. Farbstreifen abziehen, im Wasser befeuchten und auf Metallpad kleben. Der Wasserfilm ermöglicht es, den Farbstreifen extakt auszurichten.

**ACHTUNG:** Das VHB™-Klebeband auf der Unterseite des Metallpads trocken halten, da sonst die Schutzfolie aufweicht! Farbstreifen 6 h trochnen lassen!



## MONTAGE IN NUR 3 SCHRITTEN



Magnet-Thermomatte passgenau ansetzen (**der Abschluss des Einfassbandes befindet sich immer unten**). Positionen der Magnete mit Markierungspunkten kennzeichnen.



Markierte Klebeflächen mit 3M™-Tuch gründlich reinigen und gut ablüften lassen. Als Klebeflächen für Metallpads eignen sich Kunststoff- oder nicht-magnetische Metallflächen (z. B. Aluminium) sowie Fensterglas. Nicht geeignet sind textile oder gummierte Flächen (z.B. Fensterdichtung).



Schutzfolie von Metallpad entfernen und an markierter, gereinigter Stelle aufkleben. 10 Sekunden kräftig andrücken, um Klebstoff zu aktivieren.

### ACHTUNG!

Klebeflächen für Metallpads müssen eben, unbeschädigt, sauber, trocken und frei von Staub, Fetten und Lösungsmitteln sein.

Metallpads nicht auf Tönungsfolie oder Heizdrähte kleben! Beide können beim Entfernen der Metallpads beschädigt werden.

Reinigungstuch nach dem Auspacken rasch verwenden, da es schnell austrocknet.

> Diese Montageanleitung, ein Sicherheitsdatenblatt von 3M™ sowie Hinweise zur Demontage der Metallpads unter: [www.project-camper.de](http://www.project-camper.de)



Mexikoring 15b | 22297 Hamburg  
Telefon: +49 40 6000 99 50  
[info@project-camper.de](mailto:info@project-camper.de) | [www.project-camper.de](http://www.project-camper.de)